

AMG TENT / TENTE AMG




1. Do not hang items on the guy ropes as this will make your tent weak.
Ne suspendez pas les articles sur les cordes car cela rendrait votre tente faible.

Always make sure the guy ropes are pulled tight.

Les cordes doivent être tendues et bien serrées.



2.




Do not put sand around your tent. This will damage the fabric and make your tent weak.

Ne mettez pas le sable autour de votre tente. Cela endommagera le tissu et fragilisera votre tente.

3. In order to prevent water from the ground entering your tent, you should dig a drainage channel around the tent.

Pour empêcher l'eau de pénétrer la tente par le sol, vous devez creuser un canal de drainage autour de votre tente.




AMG TENT / TENTE AMG



- 4.** There are 3 different methods of ventilation. Use all three at the same time for the best results.
Il existe 3 méthodes différentes de ventilation. Utiliser les trois en même temps pour les meilleurs résultats.

The top vent is opened using the Velcro.
L'évent supérieur est ouvert en utilisant le Velcro.

The middle vent can be opened using the guy ropes.
L'évent central peut être ouvert à l'aide des cordes.



The bottom vent can be opened by rolling down the material.
L'évent bas peut être ouvert en roulant le matériel.

5.



Do not have fire inside or close to the tent.
N'ayez pas de feu à l'intérieur ou à proximité de la tente.

