


UN FAMILY TENT / TENTE ONU



1. Do not hang items on the guy ropes as this will make your tent weak.
Ne suspendez pas les articles sur les cordes car cela rendrait votre tente faible.


Always make sure the guy ropes are pulled tight.

Les cordes doivent être tendues et bien serrées.




2. Do not put sand around your tent. This will damage the fabric and make your tent weak.

Ne mettez pas le sable autour de votre tente. Cela endommagera le tissu et fragilisera votre tente.



3. In order to prevent water from the ground entering your tent. You should dig a drainage channel around the tent.

Pour empêcher l'eau de pénétrer la tente par le sol, vous devez creuser un canal de drainage autour de votre tente.



UN FAMILY TENT / TENTE ONU



Rotary




4. There are 3 different methods of ventilation. Use all three at the same time for the best results. Il existe 3 méthodes différentes de ventilation. Utiliser les trois en même temps pour les meilleurs résultats.

There are two vents in the roof of the tent. These should always stay open.

Il y a deux événements dans le toit. Ils doivent toujours rester ouverts.

The windows can be rolled up for ventilation.


Les fenêtres peuvent être enroulées pour la ventilation.



The front and the back door can be opened at the same time.

Les portes avant et arrière peuvent être ouvertes en même temps.

5.



Do not have fire inside or close to the tent.

N'ayez pas de feu à l'intérieur ou à proximité de la tente.